

SPECIFICARE LA MATRICOLA DELLA MACCHINA


	ELEVAH51MOVE				
N°	Codice:	Descrizione:			
1	CAR.ELE51	Carro base completo			
2	2CAREN12	Carena carro base			
3	2CAREN11	Carena coprimotore			
4	***	Lamiera protezione centralina			
5	2CAREN13	Carena superiore sfili			
6	***	Fermacarte			
7	***	Piano picking ELEVAH51MOVE			
8	2LAMPADE	Lampeggiatore ELEVAH51MOVE			
9	2MANOPM5	Pomello bloccocarter			
10	***	Fusibile e portafufusibile da 40A			
11	2MICRO11	Micro blocco salita/discesa piano picking			
12	2ATTUAT1	Motore piano picking			
13	2CONT106	Teleruttore piano picking			
14	2SUPMADR	Supporto guida vite piano picking			




	ELEVAH51MOVE				
N°	Codice:	Descrizione:			
15	2PERNO43	Perno puleggia centrale			
16	2SUPPCAT	Supporto puleggia centrale			
17	2CATENAP	Catena Fleyer AL522			
18	2SUPLA61	Supporto puleggia laterale			
19	2PUL5019	Puleggia catena			
20	2PERNO48	Perno puleggia laterale			
21	SSFO0511	1° Sfilo ELEVAH51 MOVE			
22	SSFO0512	2° Sfilo ELEVAH51 MOVE			
23	SSFO0513	3° Sfilo ELEVAH51 MOVE	_		
24	SSFO0514	4° Sfilo ELEVAH51 MOVE			




ELEVAH51MOVE				
N°	Codice:	Descrizione:		
25	2RUO150G	Ruota d. 150 girevole		
26	2PROTEM4	Protezione anteriore e posteriore carro		
27	***	Angolare di protezione posteriore		
28	2CATCAV2	Catena portacavi		
29	2TERMIN2	Terminali catena portacavi		
30	2BOCCO30	Boccola passacavo		
31	2CAVE712	Cavo elettrico		
32	2PUL.PED	Pulsante a pedale presenza uomo		
33	***	Angolare di protezione anteriore		
34	2PROTEM3	Protezione laterale carro		
35	2CILELEV	Cilindro ELEVAH51 MOVE		
36	2MICRO06	Micro sottocolonna		



	ELEVAH51MOVE				
N°	Codice:	Descrizione:			
37	2VLV.EME	Valvola discesa di emergenza			
38	2CENTR30	Centralina oleodinamica			
39	***	Elettrofreno			
40	2MOTOREP	Motore trazione			
41	2ROND35C	Rondella di bloccaggio			
42	2RIDUT51	Riduttore trazione			
43	2DIST100	Distanziale fissaggio riduttore			
44	2DIST.40	Distanziale riduttore			
45	2RUOELVH	Ruota motrice			
46	2SUP.RUO	Supporto cuscinetto			
47	2CUS6005	Cuscinetto ruota motrice			
48	2DIST.34	Distanziale esterno ruota			
49	2ALBRUOT	Perno ruota motrice			
50	2POMELM5	Pomello discesa di emergenza			
51	2ASTAEME	Asta discesa diemergenza			
52	***	Protezione in Lexan trasparente			




	ELEVAH51MOVE				
N°	Codice:	Descrizione:			
53	2CONT104	Teleruttore Tipo Elektrosistem			
54	2BASE.FU	Base fusibile			
55	2FUS.80A	Fusibile 80A			
56	2CLACSON	Clacson			
57	2CICAL61	Buzzer intermittente			
58	2CICAL60	Buzzer continuo			
59	2QUADRE9	Modulo TS100			
60	2CAR.B20	Caricabatterie S.P.E 10A-24V			
61	2BAT.75B	Batterie			
62	2MORSETB	Morsetto e coprimorsetto batterie			



	ELEVAH51MOVE				
N°	Codice:	Descrizione:			
63	2SUPMOL2	Supporto molla DX			
64	2SUP.MOL	Supporto molla SX			
65	***	Tubo accesso DWG.IMA-190.60			
66	2MOLLELD	Molla destra			
67	2GUIDAP2	Guida apertura porte			
68	2MICRO16	Sensore a calamita chiusura porta			
69	2MOLLELS	Molla sinistra			
70	2FLANSUP	Flangia supporto molla			
71	2TUBOBOC	Tubo bloccaggio supporti molle			
72	2TUBOBO2	Tubo interno porte			
73	2TUBOBO3	Tubo parapetto DWG.IMA-190.51			
74	2SACCAEL	Sacca portadocumenti			



ELEVAH51MOVE			
N°	Codice:	Descrizione:	
75	2JOYSTIC4	Joystick comandi	
76	2CAREN14	Supporto comandi	
77	2SELETT5	Selettore ON-OFF a chiave	
78	2COMMUTA	Commutatore salita-discesa piano picking	
79	2PULSEM4	Pulsante giallo clacson	
80	2PULSEME	Pulsante a fungo emergenza	
81	***	Disco giallo EMERGENCY STOP	
82	2IND.BAT	Indicatore di batterie e contaore	
83	2PERNO44	Perno catena Fleyer AL522	
84	2PETTIN3	Pettini catena Fleyer AL522	
85	2MICRO11	Micro blocco salita/discesa piano picking	



	ELEVAH51MOVE				
N°	Codice:	Descrizione:			
86	2RINFRUO	Rinforzo interno sfilo ELEVAH51 MOVE			
87	2SUPPRUO	Supporto ruota sfilo ELEVAH51 MOVE			
88	2RULLO24	Rullo di scorrimento sfilo ELEVAH51 MOVE			
89	2PERNO39	Supporto ruota di scorrimento			
90	2RULLO23	Rullo di scorrimento sfili			

